

## A 絞り優先

A 絞り優先では、絞りを設定できます。設定した絞り値に合わせて、カメラがシャッタースピードを自動的に決定します。

**1** モードダイヤルを A に合わせます。



**2** MENU/OK ボタンを押します。  
撮影メニューが表示されます。



**3** 露出設定を選びます。



**4** MENU/OK ボタンを押します。  
絞り値の設定画面が表示されます。



**5** ▲ または ▼ で露出を、◀ または ▶ で絞り値を設定します。




**6** MENU/OK ボタンを押して、設定を終了します。



**7** DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面に戻ります。



**8** 撮影します。



### 注意

- 設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。その場合は絞り値を設定し直してください。
- 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードが「----」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。