

## カメラの設定を変える — セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

### セットアップメニューの使い方

**1** MENU/OK ボタンを押します。  
メニューが表示されます。



**2** ◀ を押して、タブ選択に移ります。



**3** ▼ を押して、セットアップタブに移ります。



**4** ▶ を押して、セットアップ画面を表示します。



**5** 変更する項目を選びます。



**6** 設定の変更に移ります。



**7** 設定を変更します。



**8** MENU/OK ボタンを押して、決定します。



**9** DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面または再生画面に戻ります。



## セットアップメニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使用する言語と日時を設定する」の手順3以降をご覧ください。	—	—	P.21
世界時計	時差を設定します。	/		P.91
言語/LANG.	画面に表示する言語を設定します。	日本語 / ENGLISH	日本語	P.21
マナーモード	フラッシュ光やシャッター音などをオフにします。	ON/OFF	OFF	P.27
リセット	日時設定、 世界時計、 配色設定、 ビデオ出力、 デモモード以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。▶を押すと確認画面が表示されます。リセットするには、 <b>実行</b> を選んで <b>MENU/OK</b> ボタンを押します。	—	—	—
フォーマット	内蔵メモリーまたはメモリーカードを初期化します。	—	—	P.92
撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。拡大画面でピントの状態を確認できる <b>画像拡大チェック</b> も選べます。	3 秒 / 1.5 秒 / 拡大 / OFF	1.5 秒	P.92
コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します。	連番 / 新規	連番	P.93
操作音量	ボタンなどを操作するときの音量を設定します。音を消したいときは、 OFF を選びます。	/  /  / OFF	/	—
シャッター音量	シャッターをきるときの音量を設定します。音を消したいときは、 OFF を選びます。	/  /  / OFF	/	—
シャッター音	シャッターをきるときの音を設定します。	♪1 / ♪2	♪1	—
再生音量	動画再生時の音量を設定します。▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、 <b>MENU/OK</b> ボタンで決定します。	—	7	—
モニター明るさ	画面の明るさを設定します。▲ または ▼ を押して画面の明るさを選び、 <b>MENU/OK</b> ボタンで決定します。	—	0	—