

イメージメモリーカードリーダー DPC-R1

使用説明書 保証書付

このたびは、弊社製品をお買上げいただきありがとうございます。この説明書には、フジフィルム イメージメモリーカードリーダー DPC-R1の使い方がまとめられています。内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書と保証書は大切に保管してください。

- 内容物**
- イメージメモリーカードリーダー DPC-R1 本体 (ゴム足4個付属)
 - DPC-R1 セットアップディスク (紙ケース入りCD-ROM) (Windows&Macintosh用)
 - 使用説明書 保証書付 1部

BL00180-100(1)

重要

▶お客様へ…ご使用になられる前に必ずお読みください。

ソフトウェアおよび使用説明書についてのご注意

- (1) 添付のソフトウェアおよび使用説明書の一部または全部を、許可なく転載したり複製することはできません。
- (2) 添付のソフトウェアおよび使用説明書は、1台のイメージメモリーカードリーダー DPC-R1について使用できます。
- (3) 添付のソフトウェアおよび使用説明書によりDPC-R1を使用して、お客様または第三者にいかなる損害が発生した場合にも、当社はその責任を一切負いかねますのでご了承ください。
- (4) 本製品につきましては万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良品がありましたら、お取り替えいたします。それ以外につきましてはご容赦ください。
- (5) ソフトウェアおよび使用説明書の内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

取扱上のご注意

- USBコネクターの端子に触れないでください。本製品やパソコンの故障の原因になることがあります。
 - USBインターフェースケーブルのコネク터를抜くときは、コネクターの端部を指で押さえながら抜いてください。ケーブル自体を引っ張ると、本体およびケーブル破損の原因になります。
 - メディアをセットする際には、表裏、前後に注意してください。逆に挿入すると、故障の原因になります。
- *USBとはUniversal Serial Busの略称です。

画像を開くには

お客様のパソコンに取り込んだ画像の表示には、その画像フォーマットに対応した画像閲覧ソフトウェアが必要です。

使用上のご注意

- 「READY/ACCESSランプ」の点灯中のご注意
パソコンの電源を切ったり、カバーにふれないでください。メディアおよび内部のデータが破壊される原因になります。
- 記録したデータの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- メディアの挿入口にごみや異物が入らないようにご注意ください。誤動作や故障の原因になります。
- メディアを取り出す時には必ず取り出し操作を行ってから、カバーを開けてください。メディアおよび内部のデータが破壊される原因になります。



パソコンの機種によってはご使用になれない場合があります。動作環境について、詳しくはPDFの使用説明書をご覧ください。本製品の関連情報はホームページをご覧ください。
<http://www.fujifilm.co.jp/>または <http://www.finepix.com/>

安全上のご注意 (必ずお守りください)




- ご使用前に必ず本「使用説明書」、特にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示について




この使用説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

-  **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されている内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。








絵表示の例

-  △ 記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
-  ⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
-  ● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。絶対に従ってください。

警告

-  ●雷が鳴り出したら、本製品やUSBケーブルに触れたり、本製品をパソコンなどへ接続しないでください。
落雷による感電の恐れがあります。
-  ●添付のCD-ROMはCD-ROM対応プレーヤー以外では、絶対に再生しないでください。
大音量によって耳に被害を負ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。
-  ●xDピクチャーカードは乳幼児に触れさせないでください。
xDピクチャーカードを保管する場合は、小さなお子様があやまって飲むことがないように手の届かないところに保管してください。誤って飲み込むと、窒息のおそれがあります。万一、お子様が飲み込んだ場合はただちに医師と相談してください。

注意

-  ●本製品内部に金属物や液体を入れないでください。
本製品の内部に金属物や水などの液体を入れると、感電や火災の原因になることがあります。
-  ●本製品は絶対に分解しないでください。
本製品は分解しないでください。分解した状態で保管または使用すると故障や感電の原因になることがあります。
-  ●ぬれた手で触らないでください。
本製品のUSBケーブルがパソコン本体に接続されているときに、ぬれた手で本製品およびパソコン本体に触れると、感電の原因になることがあります。
-  ●ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。
パソコン本体の電源コードがコンセントに接続されているときに、ぬれた手でUSBケーブルの抜き差しをすると、感電の原因になることがあります。
-  ●本製品を水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所(調理台や加湿器のそばなど)に設置しないでください。
感電、故障などの原因になることがあります。
-  ●落下するなど、強い衝撃や振動を与えないでください。
本製品が破損したり、故障の原因になることがあります。
-  ●本製品の上に重い物を置いた状態で保管したり使用したりしないでください。
本製品が破損したり、故障の原因になることがあります。

保証書

型名	DPC-R1			お買上げ店住所・店名
保証期間	お買上げ日	年	月	日
	本体	1年		
お客様	□□□-□□□□			
	ご住所	電話		
	お名前	ふりがな		
持込	裏面をご覧ください			
保証責任者 履行者 富士写真フイルム株式会社 〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30				

■商標について

- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Macintosh、iMac、Power Macintosh、PowerBook、Mac OSは、米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。
- SmartMediaは、株式会社 東芝の商標です。
- xDピクチャーカード及びその他の社名、商品名などは、日本及び海外における各社の商標または登録商標です。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- この機器を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤動作の原因になることがあります。

■免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 使用説明書で説明された以外の使いかたによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

ソフトウェアのインストール

ご使用のパソコンおよびOSにより、インストール方法が異なります。ご使用のパソコンおよびOSを確認していただき、それぞれのインストール方法に従ってインストールしてください。

*動作環境について、詳しくはPDFの使用説明書をご覧ください。

DPC-R1セットアップディスク (CD-ROM) には、以下のソフトウェアが収録されています。

- (1) Windowsで使用するドライバーソフトウェア (Windows 98/98 SE/2000/Me/XP)
- (2) Mac OS Xで使用するドライバーソフトウェア (Mac OS Xバージョン10.1.2~10.1.5)
- (3) Mac OS 8.6~9.2.2で使用するドライバーソフトウェア
- (4) 本製品の詳しい説明 (PDF) を読むためのアプリケーションソフトウェア (Acrobat Reader) ソフトウェアのインストールは、本使用説明書またはパソコンの画面表示に従って実行してください。

DPC-R1の使用説明書 (PDF) を読むためには、Adobe System社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。すでに最新のバージョンがインストールされている場合は、この手順は不要です。

* Acrobat Reader (アクロバット リーダー) のインストールが必要な場合は、DPC-R1セットアップディスクのインストーラ画面で [Acrobat Readerのインストール] をクリックしてインストールしてください。

■ご注意

2MBのスマートメディアは対応しておりません。また、2MBのスマートメディアとxDピクチャーカードを同時に挿入した場合でも、2MBのスマートメディアにアクセスした後ではxDピクチャーカードにアクセスできませんのでご注意ください。DPC-R1のフタを開けて2MBのスマートメディアを取り出してください。

■Windowsにインストールする (Windows 98/98 SE/2000/Me/XP)

* Windows 2000/XPでインストールを実行する場合、管理者アカウントでログインしていませんと、インストールは実行できません。

- (1) パソコンの電源を入れWindowsを起動します。
(注意：DPC-R1は、まだパソコンに接続しないでください。)
- (2) DPC-R1セットアップディスクをCD-ROMドライブにセットしてください。
- (3) 「注意」画面が表示されます。DPC-R1がパソコンに接続されていないことを確認して、「OK」をクリックしてください。
* 注意画面が表示されない場合は、マイコンピュータ内のCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
- (4) 右の画面が自動的に表示されます。[DPC-R1用ドライバーのインストール] ボタンをクリックしてください。



- (5) [InstallShield ウィザード] の画面が表示されます。[完了] をクリックします。




- (6) 右の画面が表示されたら「今すぐコンピュータを再起動します」を選択し [完了] をクリックしてパソコンを再起動してください。



以上で、ドライバーソフトウェアのインストールは完了です。セットアップディスクはCD-ROMドライブから取り出し、大切に保管してください。

* (WindowsXPで再起動後、DPC-R1を初めてパソコンに接続する場合)

[新しいハードウェアの検索] の画面が表示されます。画面の指示に従いインストールを完了させてください。途中、警告画面 (右図) が表示されますが [続行] ボタンを押してください。DPC-R1用ドライバーの動作について、問題ないことを確認しております。



■Mac OS 8.6~9.2.2にインストールする


- (1) パソコンの電源を入れMac OSを起動します。
- (2) 同梱のCD-ROM (DPC-R1セットアップディスク) をCD-ROMドライブにセットしてください。
- (3) デスクトップ上に表示された [CD-ROM] アイコンをダブルクリックします。
- (4) [Installer for Mac OS8.6-9.x] をダブルクリックして起動します。
- (5) インストールの続行を確認する画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックします。



- (6) インストール先を確認し [インストール] をクリックしてください。



- (7) インストールが終了すると右の画面が表示されます。[再起動] をクリックしパソコンを再起動してください。



■Mac OS Xにインストールする (Mac OS Xバージョン10.1.2~10.1.5)

- (1) パソコンの電源を入れMac OSを起動します。
- (2) 同梱のCD-ROM (DPC-R1セットアップディスク) をCD-ROMドライブにセットしてください。
- (3) Mac OS Xのインストーラ [Installer for Mac OS X.pkg] をダブルクリックすると、右の画面が表示されます。
[変更するにはカギをクリックします] の横にあるカギアイコンをクリックしてください。



- (4) 「認証」の画面が表示されます。管理者の名前および、パスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。



- (5) 「紹介」の画面が表示されます。[続ける] をクリックします。
- (6) 「大切な情報」の画面が表示されます。[続ける] をクリックします。



- (7) 「インストール先を選択」の画面が表示されます。インストール先のディスクを選択し [続ける] をクリックします。



- (8) 「インストールの種類」の画面が表示されます。[インストール] をクリックします。



- (9) [このソフトウェアをインストールすると、インストールが終了したときにコンピュータの再起動が必要になります。ソフトウェアを今すぐインストールしてもよろしいですか?] のメッセージが表示されますので、[インストールを続ける] をクリックします。
- (10) 右のような画面が表示されます。[再起動] をクリックします。
- (11) 以上でドライバーのインストール作業は終了です。



DPC-R1を使う

ソフトウェアのインストールを先にすませてからDPC-R1をパソコン (USBコネクター) に接続してください。通常のメモリーデバイス (ハードディスク・フロッピーディスク等) と同様に、アプリケーションやエクスプローラからメモリーカードに対しデータの読み込みや書き込み動作を行うことができます。

*接続方法、メディアの取り出し方法、使い方について、詳しくはPDFの使用説明書をご覧ください。

*DPC-R1のPDFは、Windowsの場合、(4) の画面で [説明] ボタンを押して開きます。Macintoshの場合は、CD内の [Manual] → [JP] のフォルダ内にある [DPC-R1 Manual-jpn.pdf] をダブルクリックして開きます。

*DPC-R1はスマートメディアとxDピクチャーカードを同時にパソコンで認識できます。パソコン画面では2つのリムーバブルディスク (Windows) またはボリューム (Macintosh) として認識されます。

製品保証規定

1. 保証の内容
ご購入後1年以内に、万が一この製品が故障したときは、この保証書を添えてお買上げ店または弊社サービスステーションにお届けください。無料で修理いたします。なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。また、お買上げ店と弊社間の運賃掛かりにつきましては弊社で負担いたしますが、特に急ぎの場合などで通常の輸送方法と異なる方法をとった場合 (定期便以外を使用した場合) は一部ご負担いただく場合があります。
2. 次の場合は保証期間中でも上記1.の保証規定は適用されません (修理可能な場合は有料で修理をお引き受けします)。
イ. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のない場合。
ロ. 弊社サービスステーション以外で分解、修理されたもの。
ハ. 火災、地震および風水害などの天災による損傷、故障。
ニ. お取扱上の不注意 (使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備 (高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管など)、お手入れの不備 (かび発生など) により生じた故障。
ホ. 本体に付帯している付属品類。
ヘ. 一般家庭以外 (例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載) に使用された場合の故障および損傷。
ト. 故障の原因が本製品以外 (電源、ほかの機器など) にあって、それを点検、修理した場合。
チ. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。

- リ. 使用説明書に記載外の操作により生じた損傷、および記録されたデータが正常に保存・呼び出しができないことよって発生した損害などの付随的損害の保証については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する付随的損害 (撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろう利益の損失、精神的な損害など) の補償には応じかねます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

■ご注意

1. 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

2. 本保証書の表示についてご不明の点は弊社サービスステーションにお問い合わせください。

- アフターサービスについて●
1. 弊社の修理完了品には弊社の修理伝票が添付されており、修理品のお受取りの際ご確認ください。
 2. アフターサービスに関する事項については、本説明書の「製品保証規定」をご覧ください。
 3. 弊社の製品の修理その他のお問い合わせは、弊社サービスステーションをご利用ください。
- *本保証書は紛失されても再発行いたしません。