

X-T1 (Ver4.30以降) / X-T2 (Ver1.10以降) で使用可能なHS-V5の機能

	機種共通	X-T1		X-T2	
		設定/操作	PC画面表示	設定/操作	PC画面表示
設定 (ファイル形式/保存ファイル名/文字列情報)	○				
ヘルプ	○				
バッテリー残量表示			○		×
CAMERAモード	P/A/S/M		○		○
	シャッタースピード		○*1		○
	絞り		○		○
	露出補正		○		○
	ISO感度設定		○		○
	AE (測光モード)		○		×
	DRIVEモード		○		×
	FOCUSモード		○		×
	撮影メニュー*2	○	○	×	×
	表示設定	○	○	×	×
PCモード	P/A/S/M	○	○	○	○
	シャッタースピード	○	○	○	○
	絞り	○	○	○	○
	露出補正	○	○	○	○
	感度設定	○	○	○	○
	AE (測光モード)	○	○	×	×
	DRIVEモード	○	○	×	×
	FOCUSモード	○	○	×	×
	撮影メニュー*2	○	○	×	×
	セットアップメニュー*3	○		×	
	表示設定	○	○	×	×
	HDフレームカスタマイズ	○*4		○	
	カメラ設定のバックアップ・リストア	×		○	
	シャッターレリーズ (通常撮影)	○		○	
	シャッターレリーズ (バルブ撮影)	×		○	
インターバル撮影	○		×		
ライブビュー	○	○	×	×	
保存先フォルダ	○				

*1 シャッター半押し中は表示されません

*2 一部の撮影メニュー項目が表示、設定可能です

*3 一部のSET-UPメニュー項目が設定・操作可能です

*4 X-T1はファームウェアバージョン4.30以降をご使用ください