



🌸 近距離撮影 (マクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

◀ (🌸 マクロ) ボタンを押します。



マクロ	説明
🌸	マクロを ON にします。
OFF	マクロを OFF に (解除) します。

- ◆ 近距離撮影中にズームレバーを使うと、構図を調整できます (📖 25)。
- ◆ マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。
- ◆ マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。
- ◆ 近づいてフラッシュ撮影するとレンズの影が映ることがあります。その場合は、少しズームするか、離して撮影してください。