


画像をテレビで見る


テレビに接続する

カメラとテレビを接続して、画像をテレビで見ることができます。

- 1 カメラの電源がオフになっていることを確認し、付属の専用 A/V（音声 / 映像出力）ケーブルでカメラとテレビを接続します。



① ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

- 2 （再生）ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。カメラの画面表示が消え、画像がテレビに再生されます。

- ◆ テレビの入力は、外部入力に切り換えます。テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。
- ◆ 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- ◆ 動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。

ハイビジョンテレビに接続する

市販の HDMI ケーブルでハイビジョンテレビに接続できます。

- 1 カメラの電源がオフになっていることを確認し、市販の HDMI ケーブルでカメラとテレビを接続します。



① HDMI ケーブルは、USB ケーブルや専用 A/V ケーブルと同時に接続できません。

- 2 **▶ (再生) ボタン**を長押しして、カメラの電源をオンにします。
カメラの画面表示が消え、画像がテレビに再生されます。

- ◆ HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビには記録された画像と音声が出力されます。
- ◆ テレビの入力は、HDMI 入力に切り換えます。テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。
- ◆ 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。