



オートで 3D 撮影する

ここでは、**3D** 撮影の基本的な流れを説明します。オート以外の撮影モードに切り換える方法については、30ページを参照してください。


カメラの電源をオンにする

1 カメラの電源をオンにします。
レンズカバーを完全に止まるところまで開けます。


2 モードダイヤルを  に合わせます。







液晶モニターに **3D** が表示され、**3D** モードランプが点灯します。



3 バッテリー残量を確認します。
バッテリー残量を液晶モニターで確認します。



バッテリー残量

表示	意味
 (白点灯)	バッテリーの残量は十分にあります。
 (白点灯)	バッテリーの残量は約半分以下です。
 (赤点灯)	バッテリーの残量が不足しています。できるだけ早く充電してください。
 (赤点滅)	バッテリー残量がありません。カメラの電源をオフにして、バッテリーを充電してください。