

## スマートフォンに画像を送信する


無線 LAN を使ってカメラからスマートフォンに画像を送信できます。また、スマートフォン側でカメラ内の画像を閲覧したり、送信する画像を選んでスマートフォンに取り込んだりできます。これらの機能を使用するには、スマートフォンにあらかじめスマートフォンアプリケーション「**FUJIFILM Camera Application**」をインストールしておく必要があります。

◆ スマートフォンアプリケーション（無料）の入手や画像の送信方法については、以下のサイトをご覧ください。

<http://app.fujifilm-dsc.com/app>

◆ スマートフォンアプリケーション「**FUJIFILM Photo Receiver**」でも画像を送信できます。


- 1 再生画面で **MENU/OK** ボタンを押します。  
再生メニューが表示されます。



- 2 再生メニューの **無線送信** を選びます。


**無線送信** メニューが表示されます。

◆ **無線送信** (無線送信) ボタンを押しても、**無線送信** メニューを表示できます。



- 3 メニューから操作を選びます。

サブメニュー	内容
1 コマ送信	スマートフォンに画像を1コマずつ送信できます。
複数選択送信	複数の画像を選択して、スマートフォンにまとめて送信できます。
スマートフォンで画像を閲覧	スマートフォン側でカメラ内の画像や動画を閲覧できます。また、送信する画像や動画を選んでスマートフォンに取り込みます。


- ◆ 画像を送信する際は、十分に充電されたバッテリーのご使用をおすすめします。
- ◆ 通信中はカードやバッテリーを抜き差ししたり、カメラの電源を切ったりしないでください。
- ◆ スマートフォンの設定によっては、送信できないことがあります。
- ◆ 画像には、タイトル、撮影日時、位置情報など、個人を特定する情報が含まれる場合があります。送信先には十分ご注意ください。
- ◆ 送信時間は画像サイズと距離に影響されます。工場出荷時の設定では画像サイズを **3M** に圧縮して送信されます。通常の送信では  **ワイヤレス設定のスマートフォン送信時 3M 圧縮を ON** にして送信することをおすすめします (p.96)。
- ◆ このカメラ以外で撮影した画像、パソコン等で編集、加工した画像は送信できない場合があります。
- ◆ **1 コマ送信と複数選択送信**では、動画は送信できません。
- ◆ 周辺の電波状況により通信できないことがあります。
- ◆ 一定時間、カメラの操作が行われない場合は、スマートフォンとの接続が切断されます。

## 再生の設定を変える — 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

### 再生メニューの使い方

- 1** 再生画面で **MENU/OK** ボタンを押します。  
再生メニューが表示されます。
- 2** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 3** **MENU/OK** ボタンを押します。  
変更した内容に設定されます。
- 4** **DISP/BACK** ボタンを押します。  
再生画面に戻ります。



### 再生メニュー一覧

#### ワイヤレス送信

無線 LAN を使ってカメラからスマートフォンに画像を送信できます。また、スマートフォン側でカメラ内の画像を閲覧したり、送信する画像を選んでスマートフォンに取り込んだりできます ( 57 )。

#### PC 保存

無線 LAN を使ってカメラからパソコンに画像を保存できます ( 62 )。

#### 位置情報コピー

位置情報がない画像や間違った情報が付加されている画像に、他の画像の位置情報をコピーできます ( 61 )。

#### フォトブックアシスト


画像を選んで、フォトブックを作成できます ( 54 )。

## カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

### セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK ボタンを押します。**  
撮影 / 再生メニューが表示されます。



- 2 ◀ を押してタブを反転させ、▼ を押して SET を選びます。**



- 3 ▶ を押します。**  
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4 変更する項目を選び、設定を変更します。**
- 5 MENU/OK ボタンを押します。**  
変更した内容に設定されます。
- 6 DISP/BACK ボタンを押します。**  
撮影 / 再生画面に戻ります。

## 📶 ワイヤレス設定

無線 LAN 機能に関する設定を変更できます。

サブメニュー	内容
共通設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>名前</b>：無線 LAN 通信で使用するカメラの名前を変更できます。</li> <li>◆ 工場出荷時は、カメラ固有の名前になっています。</li> <li>• <b>設定初期化</b>：無線 LAN 通信の設定を工場出荷時の設定に戻します。</li> </ul>
スマートフォン送信時 📷 圧縮	<p>スマートフォン送信時の画像サイズを変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON (工場出荷時)</b>：画像サイズを <b>8M</b> に圧縮して送信します。ON でのご使用をおすすめします。</li> <li>• <b>OFF</b>：元画像のサイズのままで送信します。</li> <li>◆ <b>スマートフォン送信時 8M 圧縮</b> を ON して画像を送信しても、内蔵メモリーまたはメモリーカードに保存されている元の画像の画像サイズが変更されることはありません。</li> </ul>
PC 保存設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>保存先削除</b>：設定されている PC 保存の保存先を削除できます。削除する保存先を選んでください。</li> <li>• <b>前回接続情報</b>：直前に接続した PC 保存の保存先の情報が表示されます。</li> </ul>

## 📄 PC 保存先設定

PC 保存の保存先を設定します。

◆ 設定方法は、<http://app.fujifilm-dsc.com/pc> をご覧ください。

サブメニュー	内容
簡単設定	無線 LAN ルーターに簡単接続 (WPS) で接続し、保存先 (PC) を設定します。
手動設定	無線 LAN ルーターにマニュアル操作で接続し、保存先 (PC) を設定します。