


パソコンに画像を保存する

無線 LAN を使ってカメラからパソコンに画像を保存できます。この機能を使用するには、保存先のパソコンにあらかじめ PC アプリケーション「FUJIFILM PC AutoSave」をインストールして、保存先を設定しておく必要があります。


◆ PC アプリケーション（無料）のダウンロードやインストール方法、保存先の設定方法や使い方については、以下のサイトをご覧ください。




<http://app.fujifilm-dsc.com/pc>

- 1** 再生画面で **MENU/OK** ボタンを押します。
再生メニューが表示されます。




- 2** 再生メニューの  **PC 保存** を選びます。
PC 保存先選択 画面が表示されます。



◆  (ワイヤレス送信) ボタンを押すと表示される  **ワイヤレス送信** メニューで  **PC 保存** を選ぶこともできます。

- 3** 保存先のパソコンを選びます。

◆ 保存先は  **PC 保存先設定** で設定できます。

- 4** 画面の指示にしたがって、画像を保存してください。


- ◆ 画像を保存する際は、十分に充電されたバッテリーのご使用をおすすめします。
- ◆ 保存中はカードやバッテリーを抜き差ししたり、カメラの電源を切ったりしないでください。
- ◆ 保存が完了して、しばらくするとカメラの電源は自動的にオフになります。

再生の設定を変える — 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

再生メニューの使い方

- 1** 再生画面で **MENU/OK** ボタンを押します。
再生メニューが表示されます。
- 2** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 3** **MENU/OK** ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。
- 4** **DISP/BACK** ボタンを押します。
再生画面に戻ります。



再生メニュー一覧

ワイヤレス送信

無線 LAN を使ってカメラからスマートフォンに画像を送信できます。また、スマートフォン側でカメラ内の画像を閲覧したり、送信する画像を選んでスマートフォンに取り込んだりできます (図57)。

PC 保存

無線 LAN を使ってカメラからパソコンに画像を保存できます (図62)。

位置情報コピー

位置情報がない画像や間違った情報が付加されている画像に、他の画像の位置情報をコピーできます (図61)。

フォトブックアシスト


画像を選んで、フォトブックを作成できます (図54)。

カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK** ボタンを押します。
撮影 / 再生メニューが表示されます。



- 2 ◀** を押してタブを反転させ、**▼** を押して **SET** を選びます。



- 3 ▶** を押します。
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 5 MENU/OK** ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。
- 6 DISP/BACK** ボタンを押します。
撮影 / 再生画面に戻ります。

📶 ワイヤレス設定

無線 LAN 機能に関する設定を変更できます。

サブメニュー	内容
共通設定	<ul style="list-style-type: none"> • 名前：無線 LAN 通信で使用するカメラの名前を変更できます。 ◆ 工場出荷時は、カメラ固有の名前になっています。 • 設定初期化：無線 LAN 通信の設定を工場出荷時の設定に戻します。
スマートフォン送信時 📷 圧縮	<p>スマートフォン送信時の画像サイズを変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON (工場出荷時)：画像サイズを 8M に圧縮して送信します。ON でのご使用をおすすめします。 • OFF：元画像のサイズのままで送信します。 ◆ スマートフォン送信時 8M 圧縮 を ON して画像を送信しても、内蔵メモリーまたはメモリーカードに保存されている元の画像の画像サイズが変更されることはありません。
PC 保存設定	<ul style="list-style-type: none"> • 保存先削除：設定されている PC 保存の保存先を削除できます。削除する保存先を選んでください。 • 前回接続情報：直前に接続した PC 保存の保存先の情報が表示されます。

📄 PC 保存先設定

PC 保存の保存先を設定します。

◆ 設定方法は、<http://app.fujifilm-dsc.com/pc> をご覧ください。

サブメニュー	内容
簡単設定	無線 LAN ルーターに簡単接続 (WPS) で接続し、保存先 (PC) を設定します。
手動設定	無線 LAN ルーターにマニュアル操作で接続し、保存先 (PC) を設定します。