

JA FINEPIX REAL 3D V1 使用説明書 正誤表

FINEPIX REAL 3D V1 使用説明書において、次のページに誤りがございます。訂正してお詫びいたします。

■ P.25

誤 ① 注意

- ・ 消去した画像は、元に戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンなどにコピーしておいてください。
- ・ 1コマ消去で、続けてメニュー/OK ボタンを押すと画像が連続して消去されます。◀または▶で消去する画像を選んでからメニュー/OK ボタンを押してください。

正 ① 注意

消去した画像は、元に戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンなどにコピーしておいてください。

■ P.27

誤

音量	音楽や動画の再生音量を設定します。また、操作音の音量と音色を変更します。	7 ♪ 1
----	--------------------------------------	----------

正

音量	音楽や動画の再生音量を設定します。また、操作音の音量を変更します。	7 ♪ 1
----	-----------------------------------	----------

誤

トーン	彩度を変更します。	0
-----	-----------	---

正

トーン	彩度を変更します。	2
-----	-----------	---

誤

画面表示	16：9の画像を表示するときのアスペクト比を設定します。画像全体表示を選ぶと、16：9のままの画像で上下に黒い帯を付けて表示し、画像拡大表示を選ぶと縦の長さに合わせて左右の画像を切り取って表示します。	画像全体表示
------	--	--------

正

画面表示	16：9の画像を表示するときのアスペクト比を設定します。メニュー項目の全画面表示がOFFの場合、設定にかかわらず、16：9のままの画像で上下に黒い帯を付けて表示します。メニュー項目の全画面表示がONの場合、画像全体表示を選ぶと画像全体を画面の大きさに合わせて表示し、画像拡大表示を選ぶと縦の長さに合わせて左右の画像を切り取って表示します。	画像全体表示
------	---	--------

誤

全画面表示	サイズが小さい画像を画面の大きさに合わせて拡大表示します。	ON
-------	-------------------------------	----

正

全画面表示	画像を画面の大きさに合わせて拡大表示します。	OFF
-------	------------------------	-----

■ P.27 (続き)

誤	赤外線通信設定	赤外線で画像を受信したときに画像を保存するかどうかを設定します (→ 29 ページ)。	表示して 保存
正	赤外線通信設定	赤外線で画像を受信したときに画像を保存するかどうかを設定します (→ 29 ページ)。	表示のみ

■ P.29

誤 赤外線通信機能を持つデジタルカメラなどからデジタルビューアーに画像を送信して、内蔵メモリーまたはメモリーカードに画像を保存したり、送信した画像を表示したりできます。送信側の機器からデータが送信されると、デジタルビューアー側は何も操作しなくてもデータを受信できます。

正 赤外線通信機能を持つデジタルカメラなどからデジタルビューアーに画像を送信して、内蔵メモリーに画像を保存したり、送信した画像を表示したりできます。送信側の機器からデータが送信されると、デジタルビューアー側は 1 コマ表示中にデータを受信できます。

誤 ●● 受信した画像の保存について

セットアップメニューの**赤外線通信設定**が**表示して保存**に設定されている場合は (→ 27 ページ)、画像を表示したあとに、自動的に内蔵メモリーまたはメモリーカードに保存されます。

正 ●● 受信した画像の保存について

セットアップメニューの**赤外線通信設定**が**表示して保存**に設定されている場合は (→ 27 ページ)、画像を表示したあとに、自動的に内蔵メモリーに保存されます。